ルーバー面格子で行か「型の羽根可動・非常開放」メンテナンス手順書


●羽根可動レバーが動かない・動きにく い。開閉すると異常音がでる。

- 羽根可動レバー部 一 してください。



- ず必ず注油後操作してください。
- ※注油後なじませるように何度か動か
- ※油が溢れた時は拭き取ってください。

ノズル付きを使用すると比較的作業が 容易に行えます。



●解除ボタンを押しても扉が開かな

扉可動

羽根(ルーバー)は全閉になっていますか。

(※羽根可動レバーハンドルをたてに起 こして、羽根を完全に閉めてください。)



解除ボタンはしっかり押し込んでくだ

(※解除ボタンを押し込みながら扉を開 放してください。)



開閉する反対側の扉はしっかり閉まって いますか。

(※カチッとしっかり閉めてください。)



切換ポイントの爪は上下共、青色に なっていますか。

> (※扉が閉まっている状態で確認してく ださい。)



本 社 7660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通1-11-10 東京支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-14-9 秋葉原MFビル28号館 4階 TEL 06・6488・0801 FAX 06・6488・3363 ホームページ http://www.tobide-ru.com/