



《nobita 取り付け説明》

【nobita 各部名称】



【取り付け前の準備】




梱包開封後、化粧ナットと締付けノブを本体より取り外して下さい。
ガイドピンのボルトと化粧ナットは取り外さないで下さい。

【注意事項】

- ・耐荷重は10kgになります。それ以上の重量物を掛けると、破損や故障の原因となります。
- ・既存物干し金物がしっかり固定されているか確認下さい。
- ・取付及び使用時にはケガに注意して、お取り扱いして下さい。
- ・取り付け商品の固定がきちんと出来ているか、ゆるみなどが無いかを必ず目視及び手による点検を定期的を実施して下さい。
- ・取付が正しくない場合の事故は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ・取り付け商品に設置した物干し竿が手摺壁より高くなる場合がありますが、洗濯物の飛散による事故は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

①本製品を物干し金物に差し込んで下さい。



②本製品を物干し金物の穴位置に合わせて下さい。




③本体側より締付けノブで物干し金物を締付けて固定して下さい。



④押え板側に出ているネジ部を化粧ナットでカバーして下さい。



⑤完成です。もう一本も同じ要領で取り付け下さい。



ガイドピンが物干し金物に当たるように本製品を少し斜めに設置して下さい。

cozy+

〒660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目11-10

TEL (06) 6488-0801 FAX (06) 6488-3363

URL : <http://www.tobide-ru.com>